



PÄÄLLE/POIS




1. Manuaaliset päälle/pois-asetukset.

Ajastimet ovat käytettävissä vain auton lähellä.



2. Yleiskatsaus: Manuaalisesti päälle.




3. Yleiskatsaus: Manuaalisesti pois.

ASETUKSET


Economy-asetuksella lämmitys aika on lyhyempi, mutta silti riittävän pitkä useimmille autoille. Tämä asetus sopii pienille autoille.

Standard-asetus on tarkoitettu keskikokoisille autoille.


Plus-asetuksella esilämmitys aika on hieman pidempi. Sopii isoille autoille ja/tai kylmiin ilmastoihin.



1. Asetukset.



2. Aseta mukavuustaso.



3. "Aina päällä"-asetus ohittaa tallennetut ajastukset.



OTA RENNOSTI!

Calix-järjestelmällä talvi ei tuota tuskaa. Sähkötoiminen moottorinlämmittimemme pitää moottorisi aina lämpimänä ja lähtövalmiina.

Tämä on hyvä asia paitsi autollesi myös ympäristölle. Esilämmitetty moottori tuottaa vähemmän pakokaasuja.

Calix-sisätalälämmittimen ansiosta tuulilasin puhdistaminen sormet kylmästä sinisinä on historiaa. Kaikki ikkunat ovat nyt aina puhtaita lumesta ja jäädä.

Calix tuo lämpöä sekä sinulle että ajoneuvollesi – ja voit itse nauttia talvesta täysin siemauksin.

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Puhelin:
+46 (0)16-10 80 00

Tuki:
+46 (0)16-10 80 90

Fax:
+46 (0)16-13 22 45

S-posti:
info@calix.se

S-posti:
teknik@calix.se

Internet:
www.calix.se





BLUETOOTH AJASTIN

Android-käyttöopas
Suomi




Calix-ajastin liikennöi Bluetooth-yhteyden kautta. Bluetoothin on oltava käytössä puhelimessa, kun sovellusta käytetään.

Lisätietoja on annettu osoitteessa www.calix.se

The Calix logo, featuring the word "Calix" in a stylized, red, italicized font with a swoosh underneath.


ALOITTA- MINEN



1.


Laitteparin muodos-
taminen
uuden
yksikkösi
kanssa.

Aloita
haku
napsautta-
malla.



2.


Sovellus
alkaa etsiä
yksikkösi.



3.


Yksikkö
löytyi.

Huom:
Puhelimesi
Bluetoothin on
oltava
käytössä.




4.

Kirjoita
autosi
nimi.



5.

Valitse
sisätilojen
mukavuus-
taso.




6.

Voit nyt
aloittaa
Calix-
ajastimen
käytön.


AUTOMAAT- TIKÄYNNIS- TYSTILA

– Calix-ajastin laskee auto-
maattisesti esilämmityksen
aloitusajan ulkolämpötilan
perusteella.




1.

Ajastimen
asetta-
minen,
automaat-
tikäynnis-
tystila.




2.

Valitse
päivä(t),
jolloin
haluat
aktivoida.




3.

Aseta
lähtöaika,
jolloin
haluat läm-
mittimen
käynnisty-
vän.



4.

Tallenna
asetukset.




5.


Calix-
ajastin on
aktivoitu.

HUOM: Jos saavut autollesi asetetun lähtöajan jälkeen,
älykäs plus-toiminto pitää autosi lämpimänä.


LISÄASETUKSET




1. Ajastimen asettaminen, lisäasetukset.




2. Valitse päivä(t), jolloin haluat aktivoida.




3. Aseta lähtöaika.



4. Aseta lämmitys-aika. Tällä asetetaan aika, jonka lämmitin on käynnissä ennen lähtöaika.



5. Aseta ylitysaika. Tällä asetetaan aika, jonka lämmitin on käynnissä lähtöajan jälkeen.



6. Calix-ajastin on nyt aktivoitu.